

SKÖTSEL REKOMMENDATIONER

FÖR SPA BAD, HOT TUBS, MINDRE POOLER OCH JACUZZI.

Vi ger dig våra rekommendationer för underhåll och skötsel av spa bad och mindre pooler samt badtunnor och Jacuzzis (nedan gemensamt kallat "bad"). Använd A100, en klordioxidblandning som löser upp biofilm och effektivt desinficerar bakterier och mikroorganismer utan att ge vattnet någon lukt eller smak. Befintliga olika klorbaserade medel löser inte upp biofilmen och kan irritera hud och andning.

Viktigt! För nya som befintliga bad.

- Desinficering med A100 och bra skötsel av filter är det viktigaste för ett rent och klart vatten i badet, utan bakterier och biofilm
- Använd A100, ett effektivt desinficeringsmedel som löser upp biofilm
- Behandla vattnet i badet veckovis
- Köp två uppsättning av filter av högsta kvalitet, för att alltid byta till torra filter vid veckobehandlingen
- Veckovis och regelbunden rengöring av filter
- UV ljus är det bästa komplementet för kontinuerlig desinficering i kombination med A100.
- Vattnet kommer att färgas ljusgult av våra produkter, färgen försvinner så fort alla bakterier är döda.

NYTT BAD

Gör en rening och sanering av ett nytt bad! Det finns ofta vattenrester i rören på mellan 20-50 liter från tillverkarens tester. Detta vatten är och blir oftast kontaminerat inklusive biofilm.

För ett NYTT BAD rekommenderar vi följande:

- Fyll badet med vatten
- Använd SPA Starter för att sanera och desinficera vatten och rörsystem. (SPA Starter motsvarar 3 st. veckodoser av A100)
- Töm badet och fyll på med nytt vatten
- Ta ut filter och rengör dem noga, sätt dem tillbaka (behöver inte bytas)
- Fyll på nytt vatten. När vattnet är min. 24°C, håll i en normal veckodos med A100 i vattenintaget/filter
- Badet är nu i harmoni och klart för säkert bad utan klor, lukt och smak

BEFINTLIGT BAD

Om du använder CleanWaterTech's klorfria produkter som vi starkt rekommenderar, rekommenderar vi även att ni en gång om året använder SpaStarter och var tredje månad byter filter och vatten.

Läs mer om hur du använder produkten A100 under "Varje vecka – underhåll och skötsel".

Om du inte använder CleanWaterTech's produkter, rekommenderar vi att du använder vår SpaStarter var tredje månad för att sanera, lösa upp biofilm, döda bakterier och bli av med kontaminationer.

BEFINTLIGT BAD – BYTA TILL A100 FRÅN ANNAT MEDEL

Gör en rening och sanering av ett ditt bad med SPA Starter får att lösa upp biofilm och desinficera befintligt vatten från bakterier, mikroorganismer.

För ett BEFINTLIGT BAD rekommenderar vi följande inför byte till A100:

- Använd SpaStarter för att sanera och desinficera vatten och rörsystem. (SPA Starter motsvarar 3 st. veckodoser av A100)
- Starta pumpar och låt dem gå i 15 minuter. Stäng av alla pumpar och låt gärna verka över natten för att vara säker på att all biofilm löses upp i rör, pumpar mm.
- Töm badet på allt vatten. Sätt i nya och torra filter
- Rengör de gamla filtren noga och ställ på tork till nästa vattenbehandling. I ett torrt filter avdödas de bakterier som fanns i filtret och som inte kunnat tas bort i rengöringen
- Fyll på nytt vatten. När vattnet är min. 24°C, håll i en normal veckodos med A100 i vattenintaget/filter
- Vattnet kommer att färgas ljusgult av våra produkter, färgen försvinner så fort alla bakterier är döda.
- Badet är nu klart för säkert bad utan klor och lukt

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

VARJE VECKA - UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

Varje vecka skall du byta till torra filter, rengöra de använda och desinficera vattnet med A100. Vi rekommenderar även en mätning av pH-halten.

Vi rekommenderar följande:

A Efter veckans "sista" bad

1. Byt filter till nya och torra filter av bästa filterkvalitet.
2. Häll i en normal veckodos A100 i vattenintaget/filter.
3. A100 desinficerar vattnet och förhindrar tillväxt av biofilm.
4. Lägg på locket.
5. Badet är desinficerat och klart för bad.

B Mätning av pH-halt

1. Mät pH värdet i badet med en pH-mätare eller en mätsticka.
2. Om badet har pH under 6 rekommenderar vi ca.50 g bikarbonat = 1 tesked. Kontrollmät pH efter 2 timmar.
3. Lägg på locket.
4. Badet är åter i balans.

VARANNAN VECKA - UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

C Justera till rätt vattennivå – Fylla på vatten

1. När veckans bad avslutats kontrollera vattennivån i badet.
2. Vid behov fyll på vatten upp till tillverkarens rekommenderade nivå. (Obs, följ leverantörens anvisningar och läs badets instruktioner).
3. Efter påfyllningen håll i en normal veckodos A100 vattenintaget/filter.
4. Lägg på locket.
5. Badet är desinficerat och fritt från bakterier mm.

D Varannan vecka, efter veckans sista bad

1. Kontrollera att Ozon och/eller UV ljus aggregaten är i drift och fungerar.
2. Om det finns Ozon-aggregat, rensa utsläppssilen i badet för Ozon utloppet.

VAR TREDJE MÅNAD - UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

E Vattenbyte och byte av filter

1. Vid användning av A100 rekommenderar vi byte av vatten och filter var tredje månad. Byt till fräscha filter.
2. Följ instruktionen för BEFINTLIGT BAD som inkluderar sanering, desinficering och vattenbyte.
3. Efter vattenbyte, nya filter och en normaldos A100 är badet desinficerat och rent.
4. Badet är i balans.

ATT TÄNKA PÅ

LOCK

Använd ett isolerande lock till ditt bad där isoleringen i locket inte absorberar fukt. Denna fukt skapar tillväxt av mikroorganismer och alger, speciellt i varm och fuktig miljö. Rådfråga din fackhandlare och få rekommendationer.

Om locket börjar bli tyngre och tyngre tyder det på att det har absorberat fukt. Risken är stor för att badvattnet blir förorenat av bakterier som droppar ner från locket i badvattnet som börjar lukta gammal disktrasa. Rekommenderad åtgärd är att köpa nytt lock och efter bytet håll i en veckodos av A100.

LUKT från Ozon givare

När du öppnar locket för ett bad kan en viss unken lukt förekomma. Denna kan komma från Ozon generatoren och är ofarlig. Låt vädra en stund och lukten har försvunnit.

LUKT från lock

Känner du unken lukt som från en gammal disktrasa, så kan det komma från locket som har absorberat fukt som kontaminerat och droppat ner i badet. Gör en A100 veckodos samt känn om locket är blivit tyngre. Byt då till nytt lock och lock och efter bytet håll i en veckodos av A100.

NYTT BAD

Ett nytt bad har alltid en viss vattenmängd i rörsystemen. Det kan vara upp till 50 liter. De flesta bad är tillverkade i USA och Kina. De långa fraktvägarna samt eventuell lagerhållning ökar risken för kontaminering. Detta vatten blir lätt kontaminerat, förorenat, då det inte har desinficerats innan leverans. När nytt vatten fylls i badet kommer dessa bakterier och mikroorganismer att spridas i det nya vattnet och skapar tillväxt av biofilm mm. Det är därför angeläget och viktigt att sanera även ett nytt bad för att få en balanserad och harmoni i vattenkvaliteten.

Gör en sanering med SPA Starter som löser problemet, anvisningar för NYTT BAD.

UPPEHÅLL - BADAR INTE UNDER EN LÄNGRE TID

Innan uppehållet:

Inför ett längre uppehåll, som varar i veckor eller månader, avsluta badandet med en veckodos av A100.

Badet blir då desinficerat och det blir ingen tillväxt av bakterier och föroreningar.

Vid hemkomsten:

Vid hemkomsten rekommenderar vi:

1. Byt filter till nya och torra filter av bästa filterkvalitet
2. Häll i en normal veckodos A100 i vattenintaget/filter, enligt instruktion
3. Badet är desinficerat och fritt från bakterier
4. Badet är i balans